


Nota: hay que colocar el soporte antes de poner la caja de acceso o el heyco y tierra

TOLERANCIAS LIBRES DE MAGNITUDES LINEALES - DIN-7168 - (mm)					
ACABADO	> 6	6 > 30	30 > 100	100 > 300	300 > 1000
GRADO MEDIO	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

		IBCONNECT	
		Pol. Ind. El Escopar, Nº 5 - 31350 - Peralta (Navarra) - España / Tel. : 948 753282 / Fax : 948 751 462 e-mail : dmlviedro@ib-connect.com	
Dibujado	Mikel		Observaciones
Fecha	13 - 12 - 2011	Revisión nº	
Cliente			
ESCALA			33106002-1 3TSB-V-D+soporte.dft
Nº P.:			
<small>N.Ar.: 33106002-1 3TSB-V-D+soporte.dft</small>			